

OIL - Výměna oleje

- Stisknout tlačítko [Obr. 1](#) [A] a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Písmena "OIL" se objeví na ukazateli počítáče kilometrů.
- Uvolnit tlačítko [A].
- Tlačítkem [Obr. 1](#) [B] otáčet doprava, až se písmena smažou a jsou nahrazena znaky "----".

[Obr. 1](#)

INSP - Inspekce

- Stisknout tlačítko [Obr. 1](#) [A] a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Písmena "OIL" se objeví na ukazateli počítáče kilometrů.
- Uvolnit tlačítko [A].
- Stisknout tlačítko [A] a uvolnit.
- Písmena "INSP" se objeví na ukazateli počítáče kilometrů.
- Tlačítkem [Obr. 1](#) [B] otáčet doprava, až se písmena smažou a jsou nahrazena znaky "----".
- V případě potřeby dříve uvedeným postupem smazat slovo "OIL" ze zobrazovacího pole ukazatele.

