

- Pro dodržení LongLife servisních intervalů se musí ukazatel servisních intervalů znovu nastavit vhodným diagnostickým přístrojem.

Upozornění :Ukazatel servisních intervalů u vozidel se servisním intervalem LongLife se může znovu nastavit stejným způsobem jako ukazatel pro pevné servisní intervaly; tímto způsobem se ale ukazatel servisních intervalů přestaví na pevné servisní intervaly.

Pevné servisní intervaly bez vícefunkčního displeje

Upozornění :Ukazatel servisních intervalů je možno znovu nastavit jen ručně, když je pro vozidlo požadována plánovaná prohlídka.

- Vypnout zapalování.
- Stisknout tlačítko [Obr. 1 \[A\]](#) a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Uvolnit tlačítko [Obr. 1 \[A\]](#) .
- Otočit tlačítko [Obr. 1 \[A\]](#) vpravo.
- Ukazatel servisních intervalů je nyní znovu nastaven.

Pevné servisní intervaly s vícefunkčním displejem

Upozornění :Ukazatel servisních intervalů je možno znovu nastavit jen ručně, když je pro vozidlo požadována plánovaná prohlídka.

- Zapnout zapalování.
- Stisknout tlačítko [Obr. 2 \[A\]](#) a držet je nejméně 1 sekundu stisknuté, aby se ukázala hlavní nabídka.
- Krátce stisknout tlačítko [Obr. 2 \[B\]](#) .
- Stisknout opakovaně tlačítko [Obr. 2 \[A\]](#) , aby se ukázala zpráva "Setup" (nastavení).
- Krátce stisknout tlačítko [Obr. 2 \[B\]](#) .
- Stisknout opakovaně tlačítko [Obr. 2 \[A\]](#) , aby se ukázala zpráva "Service" (Servis).
- Krátce stisknout tlačítko [Obr. 2 \[B\]](#) .
- Stisknout opakovaně tlačítko [Obr. 2 \[A\]](#) , aby se ukázala zpráva "Reset" (Znovunastavení).
- Krátce stisknout tlačítko [Obr. 2 \[B\]](#) .
- Ukazatel servisních intervalů je nyní znovu nastaven.
- Vypnout zapalování.

Obr. 1:

Obr.2:

